

透明フィルムをつくる！

《速乾性防錆剤》ラストーンP

ラストーンPは塗布、スプレー後、短時間で乾燥して透明なプラスチックの防錆皮膜をつくり、長期間サビを防ぐとともに金属面をすり傷から保護し、製品を美しくみせる包装をかねた防錆剤です。

■ 特色

- 塗布、スプレー後、15分～20分で乾燥して金属表面に透明な防錆皮膜を形成します。
硬膜型でありますので、塵埃が付着せず美観を損いません。
- 皮膜は丈夫で手をふれても破れないのはもちろん、物理的なすり傷からも製品を守ります。
また、金属が屈伸しても皮膜が切れたり、破れたりすることはありません。
- ハケでぬってもハケむらはできません。
- 無色透明光沢のある強靱な皮膜を作ります。
- 皮膜の厚さは速乾シンナー等で原液を希釈して塗布又は浸漬すれば調整できます。
- 皮膜は除去せず、その上から塗装できます。
- 密着性が強く、耐薬品性に優れています。
- 耐電（絶縁）性です。
- あらゆる金属の防錆に使用できます。
- 除去する必要があるときは、灯油、ベンジン、シンナー、トリクレンなど石油溶剤で容易におちます。

■ 使い方

スプレーの使用方法

- (1) ベンジン等で塗布金属面の油脂分を拭き取ります。
- (2) 塗布面から30cm位の距離より一様に噴霧します。
- (3) 2～3分後に溶剤は揮散し皮膜は硬化を開始します。
- (4) 噴霧後4時間で完全硬化します。
(急ぎの場合は140℃で30分の加温で、完全硬化します。)
- (5) 完全硬化後再噴霧硬化しますと更に美しい皮膜を作ります。



■ 容量

4ℓ缶・18ℓ缶・エアゾール420ml缶(写真)

■ 用 途

工業用

- あらゆるメッキ部分の防錆と保護。
亜鉛アルミニウムの白サビ防止。
- バンパー、クラッチ、フライホイールなどの自動車部分の防錆と保護。
- アルミサッシ、アルミニウムコンテナなど、アルミニウム製品の防錆、光沢維持と保護。
- 研磨、メッキ仕上げした機械部分の防錆と保護。
- 高速回転部分の防錆。
- エアコンのアルミのフィン防錆。

一般用

- ゴルフクラブ、スケートなどスポーツ用品のメッキ部分の防錆と保護。
- カップ、楯などのよごれ、変色、腐食防止と保護。
- 金属ブローチ、ロケットなど装身具のよごれ、変色、腐食防止と保護。
- 金、銀製品のよごれ、変色、腐食防止と保護。

■ 技術資料

○促進テスト

湿気試験	240時間以上
塩水噴霧試験	210時間以上
(アルミニウムの場合は1000時間以上)	
格納貯蔵試験	(JIS・0231) 1年間発錆なし
屋外バクロ試験	3ヶ月発錆なし

○物 性

比 重	15/4℃	1,110±0.005
引 火 点	P M 法	50℃以上
膜 厚	11.4	ミクロン
塗 布 面 積	35 m ² /ℓ	
粘 度	30℃ レッド・ウッド	142±20秒
電気絶縁性	大	

■ 防 錆 期 間

屋 外	6 カ月以上
屋 内	3 年以上

★その他の当社製品

- ・常 温 黒 染 剤: ブラックー (鉄用)
: ブラックーA (アルミ用)
: ブラックーC (銅及び真鍮用)
- ・黒 染 ス プ レ ー: トップガード
- ・水置換性長期防錆剤: ラストン
- ・屋外用強力防錆剤: ラストン-U
- ・赤サビ転換剤: プレペイント
- ・防錆プラス防錆液: サベット
: アンティ
- ・浸漬循環用除錆剤: サベットU
- ・水性脱脂洗浄剤: マリット
- ・蒸気洗浄機: トピカK-2S型
- ・超音波洗浄器: KS-1000
- ・18ℓ缶小分用器具: 架台付キングピン04型

製造元



東美化学株式会社

〒132 東京都江戸川区小松川3-2-2
TEL: 03(3683)5631 (代表)
FAX: 03(3637)7877